

# Référence Rapide de Retrait des Interrupteurs



## Des Interrupteurs d'Éclairage d'Appoint au Mercure

## Des Modules de Capteur ABS G-force au Mercure

*Interrupteurs d'Éclairage Typique*

### Rechercher les Interrupteurs Ici

Coffre du Véhicule      Capot

Boîtier      Capsule de l'interrupteur au mercure      Ampoule

*Module de Capteur ABS Typique*

### Rechercher les Modules Ici

Les capsules de l'interrupteur qui contiennent du mercure sont situées dans le boîtier du capteur

- A. Sous l'aile de la roue avant
- B. Sur le tunnel de transmission
- C. Sur le longeron de gauche du châssis, sous le conducteur
- D. Sur le bac de plancher sous le siège arrière

### Étapes Simples pour Retrait

- 1 Débranchez la batterie.
- 2 Repérez le dispositif d'éclairage.
- 3 Coupez le fil d'alimentation de ce dispositif.
- 4 Dévissez et détachez du véhicule la totalité du dispositif d'éclairage.
- 5 Ouvrez le dispositif d'éclairage afin d'exposer la capsule de l'interrupteur au mercure.
- 6 Retirez la capsule de l'interrupteur au mercure et placez-la dans le contenant de collecte *ÉlimiMercurie*.

### Marques et Modèles Contenant des Interrupteurs d'éclairage d'appoint

#### SOUS LE CAPOT OU DANS LE COFFRE

Audi 100	1977–1988
Audi 200	1980–1988
Chrysler	1998 et années antérieures
Ford	2001 et années antérieures
General Motors	2002 et années antérieures
Mazda Navajo	1993–1997
Mazda B-Series Pickup	1995–1999
Porsche	1976–1991
Volvo	1991 et années antérieures

#### AUX MIROIRS DE COURTOISIE DES PARE-SOLEIL

Volvo	1991 et années antérieures
-------	----------------------------

### Marques et Modèles Contenant des Modules ABS G-Force

Audi	1987–1993	Audi 100/Avant
	1989–1995	Audi V8
	1987–1991	Audi 200
	1987–1992	Audi Coupe Quattro
	1987–1992	Audi 80/90
Chrysler	1992–1996	Dodge Stealth 4WD
	1992	Eagle 200 GTX AWD
	1992–2001	Jeep Cherokee
	1993–2001	Jeep Grand Cherokee
	1992–1995	Jeep YJ
	1997–2003	Jeep TJ
Ford	1993–1997	Ford Bronco
	1993–2002	Ford Explorer
	1995–2001	Ford Ranger 4x4
	1997–2002	Mercury Mountaineer AWD
Mazda	1993–2002	Mazda Navajo
	1995–2001	4x4 B-Series Pick-up
Nissan	1996	Pathfinder 4x4
Subaru	1990–1995	Legacy AWD avec 5MT
	1993–1996	Impreza AWD avec 5MT

### Étapes Simples pour Retrait

- 1 Débranchez la batterie.
- 2 Repérez le capteur ABS G-Force dans le véhicule. Les modules de capteur ABS G-Force peuvent être situés à différents endroits.
- 3 Retirez le module de capteur ABS G-Force et placez-le tout entier dans le contenant de collecte *ÉlimiMercurie*.

REMARQUE : le module de capteur ABS G-Force contient deux ou trois capsules au mercure qui sont encastrées dans le boîtier. N'essayez pas de retirer les capsules au mercure du module de capteur.